

Kommandos für die praktische Motorbootausbildung

Ablegen			
	Kommando	Praktische Ausführung	Rückmeldung
1.	Klar machen zum Ablegen		
2.	Leinen los machen		Leinen sind los
3.		Langsame Fahrt achteraus / voraus	

Anlegen (z.B. Steuerbord)			
	Kommando	Praktische Ausführung	Rückmeldung
1.	Klar machen zum Anlegen an Steuerbord		
2.	Fender, Leinen und Bootshaken bereithalten		Fender, Leinen und Bootshaken sind bereit
3.		Boot langsam unter einem Winkel von ca. 60° an den Steg fahren	
4.		Ca. eine Bootslänge vor dem Steg Ruder hart Backbord	
5.		Danach Maschine auskuppeln	
6.		Rückwärts einkuppeln und leicht Gas geben und somit das Boot stoppen und parallel zum Steg bringen	
7.	Leinen fest machen		Leinen sind fest

Wenden auf engem Raum (z.B. Steuerbord)			
	Kommando	Praktische Ausführung	Rückmeldung
1.	Klar machen zum Wenden auf engem Raum über Steuerbord	(aus dem Stillstand)	
2.		Ruder hart Steuerbord und vorwärts einkuppeln	
3.		nach 60° auskuppeln, Ruder hart Backbord und rückwärts einkuppeln	
4.		nach weiteren 60° auskuppeln, Ruder hart Steuerbord und vorwärts einkuppeln	
5.		nach weiteren 60° Ruder mittschiffs und auskuppeln	
6.	Boots ist auf engem Raum gewendet. Gegenkurs liegt an		

Mann über Bord (z.B. Steuerbord)			
	Kommando	Praktische Ausführung	Rückmeldung
1.			Mann über Bord an Steuerbord !
2.	Mann über Bord an Steuerbord	Sofort auskuppeln und Ruder hart Steuerbord	
3.	Rettungsring nachwerfen		Rettungsring geworfen
4.	Mann beobachten		Mann gesichtet an Steuerbord / Backbord querab oder achteraus
5.	Ist der Mann frei?		Mann ist frei
6.		Maschine Fahrt voraus	
7.	Wir nehmen den Mann gegen den Strom auf	ggf. am Mann vorbei fahren und drehen	
8.	Klar zur Aufnahme an Steuerbord / Backbord	Auf den Mann zufahren und Geschwindigkeit rechtzeitig reduzieren	Bereit zur Aufnahme an Steuerbord / Backbord
9.	Rettungsmittel bereithalten		Rettungsmittel bereit
10.	Maschine stopp	Eine halbe Bootslänge vorher auskuppeln => Mann soll parallel an der Steuerbord- / Backbordseite vorbeitreiben	
11.			Mann ist aufgenommen

Aufstoppen			
	Kommando	Praktische Ausführung	Rückmeldung
1.	Ich stoppe das Boot kursgerecht auf		
2.		Maschine auskuppeln	
3.		Rückwärts einkuppeln	
4.		Kurs halten bis das Boot keine Fahrt mehr macht	
5.		Maschine auskuppeln	
6.	Boot ist kursgerecht aufgestoppt		

Übergabe des Ruders			
	Kommando	Praktische Ausführung	Rückmeldung
1.		Maschine stoppen und Ruder mittschiffs	
2.	Ich übergebe das Ruder		
3.	Maschine stopp		
4.	Ruder liegt mittschiffs		
5.			Ich übernehme das Ruder